



# FORD POSVENTA | - Fiesta Sedán

Inicio / Posventa / Fiesta Sedán

[Volver](#)

## VER PLAN DE MANTENIMIENTO

>

### PRECIOS SUGERIDOS DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO

	15.000 km	30.000 km	45.000 km	60.000 km	75.000 km	90.000 km	105.000 km
<b>Fiesta Sedaán 1.6L Nafta</b>	\$ 4,050	\$ 4,660	\$ 6,260	\$ 5,650	\$ 4,050	\$ 6,900	\$ 4,990

EL PRECIO INCLUYE, EN TODOS LOS SERVICIOS, REEMPLAZO DE ACEITE SINTÉTICO ELAION F50E (5W-30), FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE Y MAS DE 25 OPERACIONES DE CONTROL DEL VEHICULO ESPECIFICADAS EN EL MANUAL DE MANTENIMIENTO. ADEMAS LOS PRECIOS INCLUYEN EN LOS SERVICIOS DE LOS 30, 60 Y 90 MIL KILÓMETROS REEMPLAZO DE FILTRO DE HABITACULO; EN LOS DE 45 Y 90 MIL KILÓMETROS SUSTIUCION DE LIQUIDO DE FRENO Y EMBRAGUE Y EN EL DE 60 MIL KILÓMETROS CAMBIO DE BUJIAS DE ENCENDIDO, SEGÚN ESPECIFICACION DEL MANUAL DE MANTENIMIENTO. EL PRECIO DE LOS SERVICIOS NO INCLUYE ALINEACION Y BALANCEO DE RUEDAS.

PRECIOS SUGERIDOS AL PÚBLICO VIGENTES DESDE EL 01/07/2016 AL 30/09/2016 INCLUSIVE, PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS ENUNCIADOS PRECEDENTEMENTE, REALIZADOS POR LOS CONCESIONARIOS OFICIALES FORD DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. LOS PRECIOS SUGERIDOS INCLUYEN IVA. ESTOS PRECIOS NO CONSTITUYEN OFERTA AL CONSUMIDOR, SON PRECIOS QUE FORD ARGENTINA S.C.A SUGIERE A LA RED DE CONCESIONARIOS OFICIALES. LAS IMÁGENES SON DE CARÁCTER ILUSTRATIVO. FORD ARGENTINA S.C.A., AV. DE MAYO 651, CIUDAD DE BUENOS AIRES.

- Repuestos originales
- Personal capacitado con equipamiento y tecnología
- Garantía

| FORD POSVENTA

Programa de mantenimiento		FIESTA SEDÁN						
		15	30	45	60	75	90	105
<b>ENTRADA DEL VEHÍCULO AL TALLER</b>	Cuadro de instrumentos							
	Faros							
	Luces de emergencia							
	Intermitentes y bocina							
	Comprobar funcionamiento	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	Embrague y freno							
	Comprobar funcionamiento	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	Equipo de aire acondicionado y calefacción							
	Comprobar funcionamiento	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	Comprobar							

	Lava/limpiaparabrisas	funcionamiento / ajustar, si fuera necesario	Sí						
	Escobillas de limpiaparabrisas	Verificar / sustituir, si fuera necesario	Sí						

<b>INTERIOR DEL VEHÍCULO</b>				15	30	45	60	75	90	105
	Luces interiores									
	Testigos									
	Iluminación del cuadro de instrumentos	Comprobar funcionamiento / estado		Sí						
	Cinturones de seguridad									
	Tablero de instrumentos									
	Luz del compartimento de baúl	Comprobar funcionamiento, si corresponde		Sí						
	Freno de estacionamiento	Controlar funcionamiento / ajustar, si corresponde		Sí						
	Filtro de polen	Sustituir (con mas frecuencia en ambientes polvorientos)			Sí		Sí		Sí	
	Equipo de diagnóstico	Colocar para verificar correcto funcionamiento		Sí						

<b>EXTERIOR DEL VEHÍCULO</b>				15	30	45	60	75	90	105
	Luces exteriores									
	Luces de emergencia	Comprobar funcionamiento / alineación		Sí						
	Indicadores de giro									

<b>Programa de mantenimiento</b>	<b>FIESTA SEDÁN</b>
----------------------------------	---------------------

<b>ENTRADA DEL VEHÍCULO AL TALLER</b>			15	30	45	60	75	90	105
	Cuadro de instrumentos								
	Faros	Comprobar funcionamiento	Sí						
	Luces de emergencia								
	Intermitentes y bocina								

<b>ENTRADA DEL VEHÍCULO AL TALLER</b>	Embrague y freno	Comprobar funcionamiento	Sí						
	Equipo de aire acondicionado y	Comprobar funcionamiento	Sí						



		picaduras, grietas, óxidos, abolladuras u otros daños.								
	Neumáticos	Ajustar presión, según especificación	Sí	Sí						
	Tuerca de rueda	Verificar apriete, según especificación	Sí	Sí						
	Rueda de auxilio	Ajustar presión, comprobar desgaste y estado.	Sí	Sí						
			15	30	45	60	75	90	105	
	Cableados, tuberías, tubos flexibles, circuitos de aceite, combustible y refrigeración	Comprobar el tendido, si hay daños, roces, fugas (donde sea visible)	Sí	Sí						
	Sistema de emisiones del cárter	Comprobar posibles bloqueos de la válvula PCV		Sí		Sí		Sí		
	Motor Calefactor Radiador	Comprobar daños y fugas (donde sea visible)	Sí	Sí						
	Paneles radiadores	Verificar estado / limpiar: sist. enfriamiento, aire acondicionado, dirección de potencia	Sí	Sí						
	Correas auxiliares (Poli V) Motor Nafta 1.6L Duratec	Comprobar estado / ajustar, si fuera necesario	Sí	Sí						
		Sustituir								Cada 8 años ó 120.000 km
	Correas de distribución Motor Nafta 1.6L Duratec	Sustituir								Cada 8 años ó 120.000 km
	Líquido de enfriamiento	Revisar / reponer nivel del líquido, si fuera necesario	Sí	Sí						
		Sustituir								Cada 6 años ó 105.000 km (líquido de enfriamiento naranja/rosa)
	Líquido de dirección hidráulica	No posee. Dispone de dirección asistida en forma electrónica (EPAS)								No requiere mantenimiento
	Líquido de sistema lavaparabrisas	Comprobar / reponer nivel del líquido, si fuera necesario	Sí	Sí						
	Equipo de aire acondicionado y calefacción	Comprobar funcionamiento y posibles pérdidas	Sí	Sí						

## BAJO EL CAPÓ

Bornes de batería	Limpiar, si fuera necesario	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Cables de bujías de encendido	Revisar estado / sustituir si fuera necesario				Sí			
Bujías de encendido	Sustituir				Sí			
Filtro de aire	Sustituir (con mas frecuencia en ambientes polvorientos)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Luz de valvulas Motor Nafta 1.6L Duratec	Comprobar luz de válvulas							
Líquido de freno / embrague	Comprobar / reponer nivel del líquido, si fuera necesario	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	Sustituir						Cada 2 años	

## BAJO EL VEHÍCULO

		15	30	45	60	75	90	105
Aceite de motor y filtro	Sustituir aceite y filtro	Sí						
Motor, caja de velocidades	Comprobar daños / fugas / pérdida	Sí						
Fluido de caja de velocidades	Verificar nivel / reponer, si fuera necesario	Sí						
Sistema de escape	Verificar daños, roces, fugas. Inspeccionar los protectores de calor. Remover materiales adheridos	Sí						
Neumáticos	Verificar desgaste / efectuar rotación	Sí						
Dirección								
Articulaciones de suspensión								
Semiejes								
Juntas homocinéticas	Comprobar daños, desgaste, pérdidas y/o deterioro de gomas	Sí						
Fuelles								
Transmisión								
Articulaciones de dirección								
Amortiguadores								
Bajos del vehículo	Comprobar estado de revestimientos de PVC y aislaciones	Sí						
Tuberías, tubos flexibles, tuberías de alimentación de aceite y combustible, escape,	Comprobar tendido, daños, roces, fugas (donde sea visible)	Sí						

dirección hidráulica

Frenos delantero	Con ruedas desmontadas, comprobar desgaste de pastillas de freno, discos, y deterioro de conductos y componentes de goma	Sí						
Frenos trasero	Con ruedas y campanas desmontadas, comprobar desgaste de cintas de freno, estado de cilindros y campanas. Sopletear			Sí				Sí
Filtro de combustible	Sustituir			Sí				Sí

## MANUAL DE GARANTÍA

Descargá tu manual de garantía, mantenimiento y guía de Concesionarios.

[Descargar Manual de Garantía](#)

## MANUAL DEL PROPIETARIO

Descargá tu manual del propietario, el cual contiene instrucciones para la conducción normal de cada día así como también para el cuidado general del vehículo.

[Descargar Manual del Propietario](#)

## MANUAL DE AUDIO

[Descargar Manual de Audio](#)

- Mantenimientos Programados
- Accesorios
- Aplicación Mobile
- Ford Assistance
- Concesionarios en todo el país
- Contacto
- Agenda Ford
- Quick Lane



Las imágenes publicadas en este sitio son de carácter ilustrativo y con fin publicitario. Consulte especificaciones técnicas y equipamiento de cada vehículo en los concesionarios oficiales de la Red Ford. Ford Argentina S.C.A. se reserva el derecho de modificar especificaciones y/o nivel de equipamiento sin previo aviso y sin incurrir en ninguna obligación.

Copyright © 2016 Ford Motor Company - Todos los derechos reservados.